



真空杯/壶类 使用说明书

(使用前请详细阅读说明, 并妥善保管便于后期使用)

1

温馨提示

WARM TIPS

- 感谢您选用本公司产品, 为了正确使用本产品, 使用前请阅读本说明书, 并妥善保管以便将来查阅。
- 请定期清洗保持产品清洁, 可有效防止异味和污垢的产生, 并确保各部件正确安装。
- 请用柔软的海绵、布、沾上温水稀释的中性洗涤剂清洗, 冲洗后将水分充分擦净后晾干, 切勿使用漂白剂、金属丝球擦拭杯体。
- 不得使用洗碗机清洗, 部分产品的结构和表面处理不适合洗碗机清洗。
- 请确认杯盖与杯口是否确实拧紧, 以防渗漏。

产品执行标准: GB/T 29606《不锈钢真空杯》

2

真空杯/壶类

VACUUM FLASK/POT

产品特点:

产品材质: 内胆、外壳、滤网及与液体(食品)直接接触的不锈钢材料为奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10(304)/022Cr17Ni12Mo2(316)。

接触液体(食品)的内塞、内盖采用食品用PP/PC材料, 密封圈为食品用硅胶制造。

内胆采用镀铜工艺和高真空焊接技术, 保冷保热效果俱佳。

产品外表经丙烯酸树脂烤漆工艺处理, 产品细腻光滑、不粘手迹。

3



检验员: _____

生产日期: _____

检验结果: _____

安徽省富光实业股份有限公司
ANHUI FUGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.

地址: 安徽省合肥市三河北路169号
电话: 0551-68751888
邮编: 231221
传真: 0551-68759028
网址: <http://www.fuguangchina.com>

4

焖烧壶类

BURNING POT

产品特点:

产品材质: 内胆、外壳及与液体(食品)直接接触的不锈钢材料为奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10(304)/022Cr17Ni12Mo2(316)。

接触液体(食品)的内盖采用食品用PP/PC材料, 密封圈为食品用硅胶制造。

广口设计, 便于盛放, 易于清洗。内置旋转式内塞, 壶盖可当茶杯、碗使用。

使用方便, 可焖煮粥类、甜品、汤类等多种食物。密封性能好, 为您的居家、办公、旅游提供便捷的选择。

5

家居壶类

VACUUM HOUSEWARE FLASKS

产品特点:

产品材质: 内胆、外壳及与液体(食品)直接接触的不锈钢材料为奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10(304)/022Cr17Ni12Mo2(316)。

接触液体(食品)的内盖采用食品用PP/PC材料, 密封圈为食品用硅胶制造。

经双层加工工艺和真空焊接技术精制而成, 保热保冷效果俱佳。

外置按钮式出水开关, 防漏、安全、卫生。食品用PP材质手柄设计符合人体力学要求, 使用方便。

6

儿童壶类

CHILDREN'S POT

产品特点:

产品材质: 内胆、外壳均选用奥氏体型不锈钢06Cr19Ni10(304)/022Cr17Ni12Mo2(316)。

接触液体(食品)的杯盖和吸管分别采用食品用PP/PE材料, 吸管嘴及密封圈为食品用硅胶制造, 使用安全卫生。

杯体经双层加工工艺和无尾真空焊接技术制造而成, 在增加杯体盛水容量的同时提高了保温效果。

温馨提示:

儿童产品请在成年人指导或告知下使用, 以确保饮用安全。儿童壶为儿童专用设计, 参照不锈钢真空杯国家标准制造, 使用时请勿装入50℃以上的高温饮品, 避免造成烫伤。

7

温显杯类

TEMPERATURE DISPLAY CUP

产品特点:

68℃

杯盖显示水温



双层不锈钢材料

触摸测温激活成功后, 杯盖屏幕即可显示杯内水温。测温操作简单, 温显视觉效果清晰。

如需连续测温, 请在前一次测温彻底结束后(即屏幕温度显示完全消失后)再进行下次操作。

故障自检

出现以下情况	出现原因	解决方法
首次使用时(杯中尚未倒入热水)测温屏幕不显示	产品运输过程中启动了休眠机制以保存电量	杯中倒入热水拧紧杯盖静置3分钟再进行测温
杯壳长时间没有温度过热的热水时测温屏幕不显示	产品已启动休眠机制	杯中倒入热水拧紧杯盖静置3分钟再进行测温
连续快速旋转杯身测温时屏幕不显示	产品已启动休眠机制	杯内保持装有一定量的热水静置10秒钟再进行测温
杯内装有热水时正常测温动作下屏幕不显示	电池电量耗尽或故障(请在激活后, 正常使用期为1年半)	拨打售后服务电话

8

使用方法

METHOD OF USE

- 使用前先将杯/壶内外加入中性洗涤剂的温水清洗, 再用清水冲洗干净。
- 为提高保热、保冷效果, 建议使用前先加入热水或冰水预热或预冷。
- 饮用完毕后, 请拧紧杯盖, 确保卫生洁净。
- 旅行壶大直径壶口设计, 壶内可盛放冰块, 保温保冷效能长达24小时。
- 真空焖烧壶, 保温时间较长, 打开壶盖时请先按下排气阀门, 按逆时针方向旋转打开。壶内盛入汤汁不易过满, 以免溢出造成烫伤。避免掉落、碰撞、强力冲击, 导致壶体变形, 影响使用。
- 家居壶使用时: 用手把握住把手, 逆时针方向旋转拧下中栓整体。
- 倒入热(冷)水: 装上中栓整体, 顺时针方向旋转拧紧中栓整体, 使盖钮和把手方向一致。
- 倒出热(冷)水: 倒水时, 将中栓体上的开关按下打开出水阀, 水倒完后将手离开按钮自动关闭水阀。

9

注意事项

MATTERS NEEDING ATTENTION

- 盛入热饮时不宜过满, 以免溢出, 导致烫伤。
- 当装有热水时, 请将产品放置于婴幼儿触碰不到的地方, 以免造成烫伤。
- 本品为高真空保温杯/壶, 保温时效较长, 打开杯/壶盖时, 请勿将水杯倾斜或靠近脸部, 防止热水溢出或水汽烫伤。
- 儿童请在成年人指导下或告知后使用。
- 避免掉落、碰撞或强力冲击, 以免造成杯/壶体变形影响产品功效。
- 不宜用粗糙金属丝球擦拭杯体, 避免造成杯/壶体划痕影响美观。
- 杯/壶内不宜盛放碳酸饮料等易产生压力的液体, 碳酸饮料在灌装较满且剧烈运动后, 极易增压冲出杯/壶盖, 造成安全隐患。
- PC产品 1.不得用于生产婴幼儿专用食品接触材料及制品。
2.不得用于接触乙醇含量高于20%的食品。

10

注意事项

MATTERS NEEDING ATTENTION

- 不得用于对乳制品或婴幼儿食品的长时间保温, 会增加细菌繁殖的危险。牛奶、乳制品、果汁等, 因长时间放置会变质, 易产生气体使杯/壶内增压而出现爆盖, 造成危险。
 - 不得存放碳酸饮料。
 - 请勿将产品置于明火处, 或放入洗碗机、干燥机内清洗或烘干。
 - 不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热, 产品在装有液体且密封的状态下, 用微波炉加热有产生增加爆盖的危险, 且会损坏部分附件。
- 售后说明:**
- 您在使用本产品的过程中, 如需咨询或拨打富光全国统一客服热线: 0551-68751888, 我们将竭诚为您服务。
- 塑料及硅胶等配件为消耗品, 使用一年后请确认是否有老化、损伤及不平整状况, 此现象属于正常损耗, 为使用安全请及时购买新配件更换。如因使用不当或非产品质量问题等原因, 恕不退换, 敬请谅解。

11

食品接触材料列表

部件名称	部件材质	食品安全标准
外壳	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9
	316不锈钢 (022Cr17Ni12Mo2)	
内胆	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9
	316不锈钢 (022Cr17Ni12Mo2)	
滤网	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9
内胆衬片	304不锈钢 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9
	316不锈钢 (022Cr17Ni12Mo2)	
吸管	聚乙烯(非增塑剂)	GB 4806.7
	硅橡胶	GB 4806.11
吸嘴	硅橡胶	GB 4806.11
	聚丙烯(非增塑剂)	GB 4806.7
连接体	聚丙烯(非增塑剂)	GB 4806.7
	4,4'-二异丙基二苯酚(双酚A)与碳酸二氧或碳酸二苯酚的聚合物 PC	
壶体塑件	聚丙烯(非增塑剂)	GB 4806.7
	4,4'-二异丙基二苯酚(双酚A)与碳酸二氧或碳酸二苯酚的聚合物 PC	
密封圈	硅橡胶	GB 4806.11

注: 与食品(液体)直接接触的材料符合国家食品安全标准; 与食品接触材料以实际产品构成部件或以包装标示为准。

12